

磁気コンパスからの最小安全距離一覧表 MINIMUM SAFE DISTANCE LIST FROM MAGNETIC COMPASS				改訂年月日 REVISION DATE		承認者 AUTHORIZER	
				28-Apr-2018		Y.IKEDA	
名称 NAME	形式記号 TYPE SYMBOL	目盛板の大きさ SCALE SIZE	距離 DISTANCE (UNIT : m)				測定年月日 MEASURE DATE
			標準コンパス STANDARD COMPASS		* 操舵コンパス * STEERING COMPASS		
			通電有 ENERGIZED	通電無 NO ENERGIZED	通電有 ENERGIZED	通電無 NO ENERGIZED	
受信器 INDICATOR	SD	150	0.6 m	0.7 m	0.4 m	0.4 m	26-Apr-2018
受信器 INDICATOR	SD	200	0.5 m	0.5 m	0.4 m	0.4 m	26-Apr-2018
受信器 INDICATOR	SL	150	0.5 m	0.5 m	0.4 m	0.4 m	26-Apr-2018
受信器 INDICATOR	SL	200	0.5 m	0.5 m	0.3 m	0.3 m	26-Apr-2018
受信器 INDICATOR	FL	100	0.7 m	0.7 m	0.5 m	0.5 m	26-Apr-2018
受信器 INDICATOR	FL	130	0.7 m	0.7 m	0.4 m	0.4 m	26-Apr-2018
受信器 INDICATOR	FL	150	0.6 m	0.6 m	0.4 m	0.3 m	26-Apr-2018
受信器 INDICATOR	FL	200	0.5 m	0.5 m	0.3 m	0.3 m	26-Apr-2018
受信器 INDICATOR	HL	200	0.5 m	0.5 m	0.3 m	0.3 m	26-Apr-2018

上記以外の機器を船橋に設置しないでください。
Do not install any other equipment on the bridge.

- ☆ * 印は操舵コンパス、スタンバイ用操舵コンパス、非常用コンパスのこと。
* Means steering compass, standby steering compass, emergency compass.
- ☆ 本帳票は製品取扱説明書に添付すること。
This form should be attached to product instruction manual.